







дом, исходя из количества людей, находящихся в помещении, и таким образом восстановить естественный здоровый микроклимат в Вашем доме.

**ВНИМАНИЕ!** Если в течение длительного времени (2-3 недели и более) в помещении будет поддерживаться большая влажность (70-100%), возможно возникновение следующих неприятностей.

На поверхности изделий, на откосах, в местах стыка изделия со стеной возможно появление грибковой плесени, которая образуется в условиях 80% влажности при наличии тепла и света.

Описанные случаи не являются гарантийными, так как возможны только в результате неправильной эксплуатации изделий!

Для предупреждения подобных последствий рекомендуем удостовериться в работоспособности вытяжки, а также установить систему приточной вентиляции!

### **Меры безопасности при эксплуатации окон и дверей из ПВХ профиля:**

- На створку окна или двери не должна воздействовать дополнительная нагрузка;
- Для ограничения доступа детей используйте средства защиты от случайного открывания (например, оконные ручки с замком-блокиратором);
- Не допускать попадания руки в зазор между рамой и створкой при закрывании окна или двери (опасность получения травмы);
- Обязательно удалить защитную плёнку, так как при длительном воздействии ультрафиолетового излучения (солнечного света), её клеящий слой может повредить поверхность пластика.
- Не допускается открывание створки после монтажа до полного высыхания монтажной пены.
- Не оставляйте окно в открытом положении при сильном ветре;
- При проветривании помещения не подкладывайте под створку предметы (например, деревянный брусок), т.к. это приводит к расшатыванию фурнитуры, а в последующем к неплотному закрыванию створки или же к её негодности (лучше заказать ограничитель открывания, например «Стопфикс» или «Гребенку»);
- При закрывании окна, двери не следует сильно хлопать створками.
- Закрывайте, поворачивайте ручку медленным, плавным

движением. Сильный рывок уменьшает срок службы изделия;

- Осторожное обращение с запорными механизмами предотвращает возможную деформацию окон, и как следствие повреждения стекла, рамы, створки оконного блока;

- При открывании окна, двери в откидной плоскости плавно поверните ручку створки окна в вертикальное положение и зафиксируйте её.

- Все операции с запорной ручкой следует производить только при ЗАКРЫТОЙ створке!

- Окна не царапать ножом и острыми предметами, наждачной бумагой и другими абразивами.

- При повышенной влажности и температуры в зимних условиях, в связи с полной герметичностью изделия из ПВХ-профиля, возможно образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета и окна. Для предотвращения этого явления необходимо регулярно проветривать помещение, а при возможности установить принудительную вентиляцию, тепловентиляцию, конденсаторы и т.п.(за подробностями обратитесь к своему менеджеру).

- При мойке изделий из ПВХ-профиля применять только специальные средства для очистки и ухода, не разрушающие профили ПВХ (входят в состав набора по уходу за окнами ПВХ).

- При мойке профиля использовать фланелевую ткань.

- При грамотной эксплуатации и выполнении вышеприведённых рекомендаций Ваше изделие будет служить долго, и выполнять своё предназначение надёжно и качественно.

### **Гарантия не распространяется.**

На изделия, имеющие механические повреждения.

- На регулировку изделий, в случае, если монтаж производился заказчиком самостоятельно.

- В случае несоблюдения правил эксплуатации изделий.