

Профилактические мероприятия, уход за изделиями



Уход за стёклами

Периодичность — индивидуально

Наружные поверхности стекол стеклопакета можно мыть любыми моющими средствами, предназначенными для стекол.

Уход за поверхностью рамы, створок, дренажными отверстиями. ПВХ изделия.

Периодичность — два раза в год — весной и осенью.

Чистка от пыли и грязи поверхности рамы и створок изделий осуществляется влажной ветошью. При сильном загрязнении, ветошью, смоченной в специализированном моющем средстве (входит в комплект по уходу за ПВХ окнами). Обязательна очистка всех дренажных отверстий в профилях от пыли и грязи, мешающей нормальному оттоку влаги. Чистку осуществлять щёткой с пластмассовой щетиной.

Следует НЕ допускать попадания на поверхности окон веществ, способных вызвать изменение глянца ПВХ-профиля (например, ацетоносодержащих составов, клеев, органических растворителей и т.п.)

Уход за уплотнительными резинками

Периодичность — два раза в год — весной и осенью.

Уплотнители изготовлены из современного долговечного и стойкого к переменам температуры материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Чистка от пыли и грязи поверхности рам и створок изделий осуществляется влажной ветошью. При сильном загрязнении — ветошью, смоченной в нейтральном моющем средстве.

Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать холодный воздух и влагу, уплотнители необходимо протирать техническим вазелином или другими специальными средствами (входит в комплект по уходу за ПВХ окнами).

Во избежание проблем, связанных с не герметичностью оконных притворов, необходимо исключить попадание на уплотнители посторонних веществ, кроме воды и специальных моющих средств.



Уход за фурнитурой

Периодичность — один раз в год — осенью

Проверить фурнитуру по всему периметру, петли на предмет наличия на них посторонних предметов, мусора. Очистить от пыли и грязи ветошью или щеткой. При необходимости провести регулировку фурнитуры.

Регулировка фурнитуры осуществляется мастером гарантийной службы.

Обязательно смазка фурнитуры специализированными средствами с периодичностью 2 раза в год — производится заказчиком самостоятельно (специализированное средство входит в комплект по уходу за ПВХ окнами).

- запрещается применение кислотных, щелочных или абразивных моющих составов.

- вы можете приобрести комплекты по уходу за окнами в компании, поставляющей Вам изделия.

Совет: Если оконная ручка разболталась, необходимо аккуратно приподнять находящуюся под ручкой декоративную крышку — закрывающую винты крепления ручки, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Ваша ручка снова прочно зафиксирована.

В новых створках в течении первого-третьего месяца эксплуатации изделий створки могут закрываться «туже», чем в последствии.